




FJ 吊秤

簡易使用手冊


越南英展責任有限公司 版權所有
EXCELL Precision Vietnam Co., Ltd.

使用前之準備工作

1. 請將電子衡器放置於穩固、平坦之桌面使用，勿放於搖動或振動之台架上，並利用四隻調整腳，使機器保持平穩，注意水準儀內之氣泡需位於圓圈中央。
2. 避免將電子衡器置於溫度變化過大或空氣流動劇烈之場所使用，如日光直射或冷氣機之出風口。
3. 請使用獨立之電源插座，以避免其他電器用品之干擾。
4. 打開電源時，秤台上請勿放置任何東西。
5. 使用時秤物之重心須位於秤台之中心點，且秤物不超出秤台範圍，以確保其準確度。
6. 使用電子秤前，請先溫機 15~20 分鐘。
7. 請注意當低電源警示之符號()出現時，則表示須要充電，請及時充電。
8. 當開機字幕由 9 顯示至 0 後，秤台保持穩定，電子衡器將進入使用模式，此時重量顯示欄左側出現(f)或 (→0 ←)。

顯示部分說明



CHARGING	充電燈-(此燈亮表示在充電狀態)
	低電源警示符號顯示時-(此燈亮是表示電子秤須充電了)。
KG/LB	使用單位符號燈-(此燈亮表示秤重使用單位)
ZERO	零點-(此燈亮表示電子秤處於零重量模式)。
TARE	淨重符號燈-(此燈亮表示實際秤物重量, 不含包裝)
STABLE	穩定符號燈-(此燈亮表示電子秤目前處在穩定模式)



按鍵說明

ZERO	<p>零點鍵(à0B)</p> <p>使用：電子秤若於使用過程中，即秤台上無物品，但螢幕出現微小重量值，按 ZERO 鍵可使重量歸零歸零，此時螢幕上將有零點符號(à0B)會亮。</p>
MODE	<p>單位轉換</p> <p>3kg、1b，如單一單位，則 MODE 無作用。</p>
HOLD	<p>手動暫留。</p> <p>將顯示幕上所顯示之重量值暫留(負重量值也可暫留)。</p> <p>按 ZERO、MODE、HOLD、TARE 任一鍵可解除重量暫留狀態。</p>
TARE	<p>扣重鍵</p> <p>將重量預先扣除掉。</p> <p>將物品置於吊鈎上，按 TARE 扣除重量，顯示幕上顯示零重量，把物品拿下，顯示幕上顯示負重量值，再按一次 TARE 或按 ZERO 可解除扣重狀態，顯示幕上恢復零重量。</p>

保證說明

- (一) 本機件在優待服務有效期間(購買日期壹年內)正常情況使用下，如有故障時，得憑本卡享由本公司(或經銷商)免費服務(按鍵、面板僅保固三個月)。
- (二) 如有下列情形之一者，雖在免費服務期間內，亦得酌收材料成本及修理費用，敬請見諒。
- 甲、使用失當而導致之故障或損壞。
 2. 自行改裝或拆修而導致之損壞。
 3. 未經本公司所授權之技術人員修護時產生之損壞。
 4. 因天災地變所導致之損壞。
 5. 使用環境不佳致蟲害、潮濕，所導致之損壞。
- (三) 遇有下列情形之一者，得按價收費：
1. 超過服務保證期間者。
 2. 到使用地點修理，得酌收交通費。