



# KP

## 計重秤 簡易使用手冊

### 使用前之準備工作

1. 避免將電子衡器置於溫度變化過大或空氣流動劇烈之場所使用，如日光直射或冷氣機之出風口。
2. 請使用獨立之電源插座，以避免其他電器用品之干擾。
3. 打開電源時，秤盤上請勿放置任何東西。
4. 使用時秤物之重心須位於秤盤之中心點，且秤物不超出秤盤範圍，以確保其準確度。
5. 使用電子秤前，請先溫機 15~20 分鐘。

### 按鍵操作說明

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>UNITS</b> | 切換重量單位                      |
| <b>T/①</b>   | 此按鍵有兩種功能:<br>- 關機<br>- 扣重功能 |
| <b>OFF</b>   | 關機                          |