

CÂN ĐIỆN TỬ

KP

Hướng dẫn sử dụng

CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Tránh sử dụng cân trong trường hợp đặt ở nơi có nhiệt độ thay đổi quá lớn hoặc không khí lưu động mạnh, như là nơi ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào hoặc cửa gió của máy lạnh
2. Xin dùng ổ cắm điện độc lập, để tránh các thiết bị điện khác làm ảnh hưởng đến cân
3. Khi mở cân, không được để bất cứ vật gì lên bàn cân.
4. Khi sử dụng cân, trọng tâm của vật cần cân phải đặt chính giữa bàn cân và không vượt ra khỏi phạm vi bàn cân, để đảm bảo độ chính xác.
5. Mở máy 15~20 phút trước khi sử dụng.

THUYẾT MINH CHỨC NĂNG NÚT NHẤN

UNITS	Chuyển đổi đơn vị cân trọng lượng
T/Ⓛ	Bao Gồm 2 Chức Năng : - Mở Máy - Trừ bì
OFF	Tắt máy